



**Masque MB1D  
UNS 1**

## **NOTICE UTILISATEUR A CONSERVER**

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre masque réutilisable.

**Il est obligatoire de laver votre masque avant toute première utilisation suivant les consignes 4-ENTRETIEN**

### **Masques à Usages Non Sanitaires**

Suivant la note d'information interministérielle du Ministère des solidarités et de la santé, Ministère de l'économie et des finances et du Ministère du travail, parue le 29 mars 2020 et conformément aux précisions apportées par l'avis de l'ANSM du 25 mars 2020.

#### **CATÉGORIE 1 - UNS 1**

**Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux professionnels affectés à des postes ou mission comportant un contact régulier avec le public.**

**LOT N° ..... FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :**

#### **ATS SUBLICONCEPT**

11, cité Louis Béguerie  
64130 MAULEON-SOULE  
Tél : 05.59.28.49.22  
SIRET : 424 368 611 00010  
code APE : 4641Z  
contact@subliconcept.fr



### **CONTEXTE D'UTILISATION**

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement national en vigueur depuis le 17 mars 2020, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières

Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre par exemple).

**Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.**

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

#### **PERFORMANCES :**

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

**Masque catégorie 1 (UNS1) :** masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : **> 90%**  
**(mesuré 99% après 10 lavages)**

**Respirabilité:** essai de perméabilité à l'air > **96** L.m2.S-1 pour une dépression de 100 Pa **(mesuré 173 après 10 lavages)**

### **CONDITIONS GÉNÉRALES**

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID- 19, Deux nouvelles catégories de masques à usages non sanitaires ont été créées, par une note d'information des Ministères de la santé, de l'économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020).

ATS-SUBLICONCEPT fabrique ce masque suivant le Guide d'exigences minimales, de méthodes d'essais, de confection et d'usage émises par AFNOR SPEC S76-001 dans son document du 27 mars 2020.

Les masques fabriqués par SUBLICONCEPT ont été testés par la Direction Générale pour l'Armement (DGA) en suivant le Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Les masques de SUBLICONCEPT ne sont ni un dispositif médical ni un masque FFP2.

Utilisez ce masque uniquement pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans la présente notice. Un masque barrière est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme(s) clinique(s) d'infection virale et n'étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée.

SUBLICONCEPT ne saurait être tenu en cas d'utilisation ne respectant pas les consignes strictes d'utilisation et d'entretien figurant dans cette notice pour l'utilisateur accompagnant chacun des masques.

#### **REMERCIEMENTS**

Nous remercions l'IFTH et le CSF pour leur initiative extraordinaire en créant le groupement des Masques lavables Français

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET DE MANIPULATION :

**Rappel : Il est obligatoire de laver votre masque avant toute première utilisation suivant les consignes 4-ENTRETIEN**

**Avant de mettre un masque : se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique

**Pour une réutilisation du masque**, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations du paragraphe ENTRETIEN

### 1 - METTRE UN MASQUE BARRIÈRE



1 - Placer le masque barrière sur le visage

2 - Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des oreilles, sans les croiser.



3 - Abaisser le bas du masque barrière sous le menton et vérifier que le masque couvre bien le menton.

4 - Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l'ajuster au niveau du nez.

**Vérifier** que le masque barrière soit correctement mis en place. Vérifiez l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.

### 2 - LORSQUE L'ON PORTE UN MASQUE

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.



**Eviter de toucher le masque**

Ne pas déplacer le masque ou le porter sur le menton ou sur la tête pour parler.



**Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon** ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

**Si besoin de boire ou de manger changer de masque !**

Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du **Gouvernement français** :

<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

### 3 - POUR RETIRER LE MASQUE :

1 - **Ne pas toucher le devant du masque** et l'enlever uniquement par les élastiques

2 - **Placer immédiatement le masque** barrière à laver **dans un contenant spécifique** (sac plastique propre)

3 - **Se laver les mains** avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

4 - **Nettoyer l'extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant.**

### 4 - ENTRETIEN - MÉTHODE DE LAVAGE

Ce masque en a été conçu pour être **lavé et réutilisé 10 fois** avec les caractéristiques de perméabilité et de filtration



**Sortez le masque du contenant dans lequel vous l'avez stocké et placez-le dans la machine à laver.** Ensuite se laver les mains immédiatement après l'avoir placé dans la machine.

Laver en machine à 60°C avec un programme d'au minimum 30 minutes de cycle.

Utiliser un détergent classique. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

**Séchage en tambour.** Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Le masque ne doit pas sécher à l'air libre.

Enfin, il faut repasser le masque à une température de 120/130°C

Une inspection visuelle avec des gants des mains lavées doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de dommage du masque (déformation, usure, etc.) **le masque doit être jeté.**

